Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de cette puce RFID, conçue pour être utilisée avec le système d'alarme "XMD-4800.pro" (Ref.PX-3805). Cette puce RFID est compacte, pratique et vous permet de gagner du temps. Elle est peu encombrante et peut s'attacher à un porte-clés pour être toujours à porté de main en cas de besoin.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
- Puce RFID
- Mode d'emploi

À utiliser avec :
Système d'alarme "XMD-4800.pro" (PX-3805)

Mise en marche
Maintenez la puce RFID à proximité du lecteur de puce RFID. Il n'est pas nécessaire d'insérer des piles.

Caractéristiques techniques
Fréquence : 125 KHz

Utilisation

Pour savoir comment utiliser l'appareil, consultez la notice du système d'alarme "XMD-4800.pro" de VisorTech.

Vous pouvez trouver cette dernière sur le site **www.pearl.fr**
Tout en haut de la page d'accueil, cliquez sur **Support/ Contact** puis sur **Notices**.
Faites défiler le tableau qui s'affiche, ou effectuez une recherche sur la page en tapant la référence **PX3805**.
Pour effectuer une recherche, cliquez sur "Édition" --> "Rechercher" dans la barre d'outils de votre navigateur.

Attention ! Pour pouvoir afficher le mode d'emploi complet, vous devez posséder un lecteur PDF, disponible gratuitement sur Internet. Vous pouvez télécharger le logiciel de lecture PDF le plus courant, Adobe Reader, sur le site www.adobe.fr : son utilisation est gratuite. Vous pouvez aussi utiliser le programme Foxit Reader, également gratuit.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes sur le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.
Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-3825 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 1999/5/CE, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
13.03.2014